Plotter de recorte série jk-721. jk-871. jk1351

1 - INSTALAÇÃO DRIVER USB

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
Arquivos no Disco (5)				
退 Help	08/11/2014 02:14	Pasta de arquivos		
퉬 Printer Windows Driver	17/11/2014 07:56	5 Pasta de arquivos		
📕 Software patch	20/11/2014 01:05	:05 Pasta de arquivos		
퉬 USB Mac Driver	07/11/2014 04:51 Pasta de arquivos			
闄 USB Windows Driver	07/11/2014 04:51	Pasta de arquivos		

1.1 Abra o mini cd e seleciona a pasta WINDOWS DRIVER

Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
Arquivos no Disco (1)			
🝓 CH341SER	31/10/2012 06:53	Aplicativo	228 KB

1.2 Execute o arquivo CH341



1.3 Clique em INSTALL

1.4 Após a mensagem de instalação ocoorida com sucesso clique em ok

2	DriverSetup – 🗆 🗙
Device Dri	/er Install / Uninstall
Calact INF	
	DriverSetup
0	The drive is successfully Pre-installed in advance!
	ОК

2 VERIFICANDO PORTA DE COMUNICAÇÃO

2.1 Clique com o botão direito em MEU COMPUTADOR, e selecione gerenciar.

🕒 🕘 т Т 🥫 🕨	Meu	computador	 Unidade de DVD-KW (F:) My Dis 	sc 🕨 USB Windows Driver
 Favoritos Área de Trabalho Downloads Locais recentes 		Nome Arquivos no Disco (1) Arquivos no Disco (1)	Data de modificaç 31/10/2012 06:53	
Grupo doméstico		Recolher		
 Dovuloads Dovuloads Imagens Músicas P (pc-pc) P ping (pc1) Vser (lenilson) Vsuario (usuario-1 Videos Videos Disco Local (C:) 		Fixar na Tela Mapear unio Abrir em no Desconectar Adicionar un Excluir Renomear Propriedade	Inicial lade de rede va janela r unidade de rede m local de rede	

2.2 Na janela do gerenciador do computador selecione GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS.



2.3 Selecione a aba PORTAS COM E LPT

æ	Gerenciamento do computador
Arquivo Ação Exibir Ajuda	
🔶 🏟 🙍 📰 🗔 📓 🚮 🥵	
 Gerenciamento do computador (local) Ferramentas do sistema Agendador de Tarefas Visualizador de Eventos Pastas compartilhadas Usuários e Grupos Locais O Desempenho Gerenciador de Dispositivos Repositório Gerenciamento de disco Serviços e aplicativos 	 Usuario-NB Adaptadores de rede Adaptadores de vídeo Baterias Computador Controladores de armazenamento Controladores de som, vídeo e jogos Controladores IDE ATA/ATAPI Controladores USB (barramento serial universal) Controladores USB (barramento serial universal) Dispositivos de geração de imagens Dispositivos de tecnologia de memória Dispositivos do software Entradas e saídas de áudio Filas de impressão Monitores Monitores Processadores Provedor de Impressão WSD Teclados Unidades de disco Unidades de DVD/CD-ROM

2.4 Dentro da aba haverá a indicação de USB-SERIAL, e entre parenteses o numero da porta de comunicação Esta porta deverá ser indica ao software ArtCut na sua instalação.

a	Gerenciamento do computador	
Arquivo Ação Exibir Ajuda		
🗢 🔿 🙍 📻 🖨 👘 👰 📓	Bi 🕅 1	
Gerenciamento do computador (local) Gerenciamento do sistema Gerenciador de Tarefas Gerenciador de Eventos Gerenciador de Dispositivos Gerenciamento de disco Serviços e aplicativos	 Usuario-NB Adaptadores de rede Adaptadores de vídeo Baterias Computador Controladores de armazenamento Controladores de som, vídeo e jogos Controladores IDE ATA/ATAPI Controladores USB (barramento serial universal) Dispositivos de geração de imagens Dispositivos de geração de imagens Dispositivos de sistema Dispositivos do software Entradas e saídas de áudio Filas de impressão Monitores Monitores Monitores Portas (COM e LPT) USB-SERIAL CH340 (COM3) Processadores Provedor de Impressão WSD Teclados Unidades de disco Unidades de disco Unidades de disco 	

3 - Insira o cd Artcut Software e execute o setup.

Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho	
Arquivos no Disco (11)				
🔚 data1	22/01/2016 00:39	Arquivo do WinRAR	910 KB	
📜 data2	22/01/2016 00:40	Arquivo do WinRAR	42.775 K8 460 KB 1 KB 83 KB 1 KB 1.026 KB	
engine32	21/10/2004 17:16	Arquivo do WinRAR		
Autorun	27/06/2014 02:20	Informações de c		
data1.hdr	22/01/2016 00:39	Arquivo HDR		
ayout.bin	22/01/2016 00:40	Arquivo BIN		
🧟 setup	27/06/2014 02:20	Imagem de bitmap		
🛃 setup	21/10/2004 17:16	Aplicativo	116 KB	
setup.ibt	22/01/2016 00:39	Arquivo IBT	454 KB	
🗿 setup	22/01/2016 00:39	Parâmetros de co	1 KB	
setup.inx	22/01/2016 00:39	Arquivo INX	237 KB	

3.1 Escolha o idioma e clique em seguinte.

Artcut2009 - InstallShield Wizard	
Escolha o idioma para insta Selecione o idioma para instala apresentadas em seguida.	lação ção a partir das opções
Alemão Coreano Espanhol Francês (Padrão) Inglês Japonês Português (Padrão) Russo	< Anterior Seguinte > Cancelar
Artcut2009 Setup	Rem-vindo ao programa de configuração Artcut2009 • O Assistente do InstallShield vai instalar Artcut2009 no computador. Para continuar, faça clique sobre Seguinte.
	< Anterior Seguinte > Cancelar



Artcut2009 Setup	×
Contrato de licença Leia atentamente o contrato de licença a seguir.	
Pressione a tecla PAGE DOWN para ver o resto do acordo.	
Artcut6(R) version 7.0 (English) Copyright (C) 1998-2008 Wentai Technology Co. Lmd. All Rights Reserved	^
License Agreement	
You should carefully read the following terms and conditions before using this software. Unless you have a different license	-
Aceita todos os termos do Contrato de licença acima? Caso seleccione Não, o programa de configuração se fechará. Para instalar o Artcut2009 tem deve aceitar o contrato.	<u>I</u> mprimir
InstallShield	
< <u>Anterior</u> Sim	<u>N</u> ão

Artcut2009 Setup	x
Seleccione a localização de destino Seleccione a pasta onde o programa irá instalar os ficheiros.	
O programa de configuração vai instalar Artcut2009 na pasta seguinte.	
Para instalar esta pasta, faça clique sobre Seguinte. Para instalar para uma pasta diferente, faça clique sobre Procurar e seleccione outra pasta.	
Pasta de destino c:\artcut6 Procurar	
InstallShield Cancelar	



Artcut2009 Setup
Seleccionar a Pasta de programas Seleccione uma pasta do programa.
O programa de configuração irá adicionar ícones do programa à Pasta de programas listada abaixo. Pode escrever um novo nome de pasta ou seleccionar uma da lista de pastas existentes. Faça clique sobre Seguinte para continuar.
Pastas do programa:
Artcut2009
Pastas existentes:
Accessories
Administrative Tools
Driver Booster 5
EPSON
Epson Software
Liames T
Maintenance
InstallShield
< Anterior Seguinte > Cancelar



3.2 Execute o Artcut na área de trabalho

httpwww.4s	Nova pasta (2)	DriverEasy			Artcut2009	
RD	backup note joyce 220516	Driver Booster 3				
Pen Drive	TeamViewer 12	Lixeira				
orçamentos Plotter	Mozilla Firefox					
(8		0		0	Ì

3.3 O software vai requisitar o cd de autorização. Insira o cd Artcut Graphic Disc e clique em confirmar.

all the	
Artcut Graphic Disc Authurization Disc	Por favor insira o disco de galeria de gráficos como indicado à esquerda em CD-Rom, clique para confirmar entrar em Artcut quando a luz de CD-Rom acabar de brilhar.
www.stratt.on	confirmar

3.4 Execute o Artcut na área de trabalho novamente.



3.5 Clique em Criar novo documento.

bem-vindo à	serie de software de Artcut
	[definição própria]
	altura: 12.1529
abrir velho documento	informação sobre versão

3.6 Selecione opções.

-		Artcut2009[] - [sen	n título-1]		-	
Vrev	isar Ttexto Ggráfico Btabela	Aalinhamento kedi	ção de nodos 🛛 Rfunçõe	es de alto nível Oopções	Wjanela ajuda	- 8 ×
	1 <u>92</u> 2 75 2		r 😰 🔳 🗏 🗏			
	idioma do 💌	outros de letras	• 型 Itur 1.5748Inch	n 👻 rgu 1.5748Inch	-	
	1				120 130	
				1.		- T
	Ŷ					-
10						
						4
20 -						
30 -						<u>S</u>
						<u> </u>
40						
50 <u>-</u>						=
60 <u>-</u>						
70						AB
						<u> </u>
E						

3.7 Selecione Configuração de sistema.

p-1]			-		
odos Rfunções de alto nível	Oopções	Wjanela	ajuda	- 8 ×	
	Ptar	nanho de to	oda a pág	gina	
ltur 1.5748lnch 👻 rgu 1.5	Hco	nfigurar linł	ha auxilia	ar	
, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Sco	nfiguração d	de captu	rar	
	Lcer	rar e abrir			
	Bqu	adros de fur	ndo		
	con	figuração de	e sistema	а	
	Msu	iporte de mi	ulti-pági	nas	
	con	figuração de	e pontua	ıção	
	Dreg	gistrar outro	s idioma	IS	
	Zad	ição na gale	ria auto-	-definida de gi	ráficos
	Xad	ministração	de galer	ria de gráficos.	
	Ode	finir ponto i	inicial		
	Yde	finir a direcç	ção de lir	nha básica	
				8	
				-	
				-	
				AB	

3.8 Escolha o tipo de comprimento e clique em confirmar, depois feche o Artcut.

			Artcut2009[] - [sem título-1
Fdocum	entos Eeditar Vrevisar Ttexto	Ggráfico Btabela	Aalinhamento I	kedição de nod
	xeeen do	2 7 @ 6 11	<u> </u>	I 🚺
Q Q 🗖	🕂 🔳 🔍 🔍 🛛 idioma do 💌	D 110 120	Outros de letra	s▼型 lt
	سلىماساساساساساساساساسا salvar no disco autom	aticamente		սնուհունուն
und autra antra	✓ Asalvar no disco automaticamenti intervalo: 30 ▼ minuto configurar comprimento escolher tipo: Inch ponto decimal MM valor it (inch , configurar velocidade , escolher tipo: mm/s ponto decimal a ser retido: 3 valor incremental: 1.4	te contirmar cancelar		
80 	Idioma: PORTUGUESE	•		
=1				

3.9 Abra novamente o software, agora ja em CM crie um novo documento.

bem-vindo à	serie de software d	e Artcut 🛛 🗙
	[definição própria] largura: 20.9 altura: 30.8	▼ €CM
	no sentido vertical no sentido horizontal	criar novo documento
abrir velho documento	informação sobre versão	cancelar

3.10 Selecione na barra de ferramentas o efitor de texto.



3.11 Digite uma frase de teste e selecione o Ícone de EXPORTAÇÃO DE ESCULTURA.



3.12 A janela de configuração de máquina abrirá, no campo FÁBRICA selecione JINKA .

	configu	rar máquina de gravura	×
fábrica:	t	ipo de produto:	
SUMMA	^	SUMMA D520	adicionar
ROLINE ROland ANA PCUT LIYU SILKROAD		SUMMA D610 SUMMA D620 SUMMA D760 SUMMA D1020 SUMMA D1300	configurar
MIMAKI SANXING JINA TUWANG others XinYi	¥		instalação do disco flexível
o usuário já ins	talou a má	quina de gravura	
JK721(HPGL) JK871(HPGL)			deletar
			fechar

3.13 No campo TIPO DE PRODUTO selecione a máquina de acordo com o tamanho da plotter.

72cm ->JK721(HPGL) configurar máquina de gravura 87cm ->JK871(HPGL) 135cm->JK1351(HPGL) fábrica: tipo de produto: adicionar HANDYCUT JK240(HPGL) Depois de selecionar a \mathbf{A} GUR-TEC JK330(HPGL) plotter clique em LIKECUT JK360(DMPL) adicionar e feche a janela. SIGNKEY JK720(DMPL) configurar... EZBANG JK870(DMPL) JK361(HPGL) Jinka. Shanghai Jintia íΗΡ JK871(HPGL) Goldcut CREATION(HK JKTTIMEPGEL JK1351(HPGL) JiYan instalação do ASC365 disco flexível ZhongHuaSher 🗸 o usuário já instalou a máquina de gravura JK1351(HPGL) JK721(HPGL) deletar JK871(HPGL) fechar

3.14 Na janela exportação de escultura selecione a porta de comunicação indicada em 2.4.

		exportação de escultura	×
Equipamento	JK871(HPGL) COM3	✓ configurar máquina tamanho real ✓ configurar porto largura: 20.9 ↓ ✓ configurar porto altura: 30.8 ↓	
tamanho de mate [User Defined largura 29 comprimento 21 área de exportaç Página: 1 área: 1 área: 1 articulações: 0mr	COM3 FILE SHRFAX: PORTPROMPT: nul: CPW2: erial 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ponto inicial horizontal: CM vertical: cminar exportação de exportação copiar automaticamente prevista 100% número de cópias intervalo horizontal CM intervalo vertical vexportação de cor multi cortador modificar	м

3.15 Se a porta de comunicaçõa não estiver habilitável clique em CONFIGURAR PORTA. Caso ela esteja habilitada desconsidere esta etapa.

exportação de escultura	×
Equipamento JK871(HPGL) configurar máquina tamanho re ligar a COM3 configurar porto altura: 30	eal 0.9 ÷ См 0.8 ÷ См
Image: Section of the section of t	testar testar testar terminar

3.16 Na janela configuração de porta em TIPO DE PRODUTO selecione COM, e coloque o numero da porta correspondente no item 2.4 e clique em modificar, depois feche a janela .

configuração de porto			
porto já instalado 🛛 📿	ОМЗ	•	
tipo de porto	número de porto 📅	configuração detalhada	
C porto paralelo	nome do porto COM3		
O documento	adicionar	modificar	
C definição própria			
O USB	deletar	deletar	

	exportação de escultura	×
Equipamento JK871(HPGL) ligar a COM3	✓ configurar máquina tamanho real ✓ configurar porto largura: 20.9 ↓ CM ✓ configurar porto altura: 30.8 ↓ CM	
	ponto inicial horizontal: 0 ÷ CM vertical: 0 ÷ CM testar	
tamanho de material [User Defined] Iargura 29.7 ÷ CM comprimento 21 ÷ CM área de exportação: Página: 1 ÷	▶ exportação de exportação de escultura ■ ● exportação de ordem terminar ■ ● exportação de enchimento copiar automaticamente ■ ● Proporção de exportação número de cópias 1 ÷ ■ ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● </td <td>См</td>	См
área: 1 articulações: 0mm	Image: second condition 1 blaciment intervalo vertical 0 ÷ Image: saída com multi cortador 0 ÷ modificar	СМ

3.17 Após configurar a porta de comunicação clique em EXPORTAÇÃO DE ESCULTURA.

3.18 A janela OUTPUT TO CUTTER ira aparecer, clique em COMEÇAR e o trabalho comecará a ser executado .

S Output To Cutter - 🗆 🗙
número de trabalho total: 1 o presente trabalho: 1
• modelo de corte • saída contínua comprimento real de escultura: 5 👘 mm • modelo de desembo · o saída de semicorte
porto: COM3 estado:
começar cancelar terminar a presente saída

MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ARTCUT 4 - IMPORTANDO ARQUIVOS

4.1 Abra o arquivo deseejado no Corel e vetorize.



4.2 Após vetorizar o arquivo vá em ARQUIVO->EXPORTAR.



4.3 Selecione o tipo de exportação como PLT, nomeie o arquivo e clique em EXPORTAR.

Image: Second secon	Exportar	2
Organizar • Nova pasta Favoritos Area de Traba Downloads Downloads Downloads Cocais recenter Meu computador Area de Traba Area de Traba Meu computador Area de Traba Documentos Nome harley-d Tipo: PLT - Arquivo de plotadora HPGL	o ► ✓ ♂ Pesquisar Área de Trabalh	Q
Favoritos Area de Traba Downloads Locais recente Corupo doméstice Strupo doméstice Meu computade Area de Traba Documentos Documentos Nome: harley-d Tipo: PLT - Arquivo de plotadora HPGL		0
Usuario Usuario Usuario Meu computador Meu computador Area de Traba Documentos Nome: harley-d Tipo: PLT - Arquivo de plotadora HPGL	Grupo doméstico	
Meu computad Area de Traba Documentos Nome: harley-d Tipo: PLT - Arquivo de plotadora HPGL	Usuario Meu computador	
Nome: harley-d Tipo: PLT - Arquivo de plotadora HPGL	Bibliotecas	
Tipo: PLT - Arquivo de plotadora HPGL		
	e plotadora HPGL	
diálogo de filtro	e plotadora HPGL caixa de tro	

4.4 Clique em OK .

Export	tar HPGL	×
Página Caneta Avançadas Página Tamanho: ISO A4 210 mm x 297 mm ∨ Largura: 210,0 • milímetros ∨ Altura: 297,0 • □ Origem da plotadora: Centro da página ∨ Unidades de plotadora: 1.016 • por pol	Opções de escala Escala: 100,0 * % Ajustar à página	
	OK Cancelar Aj	uda

4.5 Abra o Artcut, vá em DOCUMENTOS->ENTRAR.

F	documentos	Eeditar	Vrevisar	Ttexto	Garáfico	Btabela	Aalinhamento	kedição de nodos	Rfuncões de alt
	Rreiniciar. Nreconstr Oabrir Cfechar Ssalvar Asalvar co	uir		TIEXTO:	ogranco	Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S			
	Ientrar Fentrar na nova galeria de gráficos entrar data tridimensionais Qsalvar em outros formatos Dselecção de scanner							° x	
् ः च	Ttransforr Bcompart	nação de imentaçã	gráficos o de gráfic	os					
11 11 11 11	Pimprimir Ctrl+P Yprevista de impressão Econfiguração de impressão								
	Uexportaç Hconfigu	ão de esc ração de l	ultura inha de div	visão hori	zontal	Ctrl+K			

4.6 Selecione o TIPO do arquivo para PLT.



4.7 Selecione o arquivo exportado do Corel em PLT e clique em abrir.

.	Abrir		×		
Examinar:	📕 Área de Trabalho	-	+ 🛍	₫ 🏧	
	Arquivo PLT 35,6 KB				^
	harley-d.plt Arquivo PLT 35,6 KB				
	qrcode.plt Arquivo PLT 104 KB				•
Nome:	harley-d			Abrir	
Tipo:	HPGL Files(*.plt)				ar

4.8 Com o arquivo aberto, posicione-o e altere seu tamanho se for necessário.





4.9 Clique no ícone de exportação de escultura.

Eeditar	Vrevisar	Ttexto	Ggráfico	Btabela	Aalinhamento	kedição de nodos	Rfunções de alto	nível Oopçõe	es Wjanela	ajuda
e e e		22	2 0 8	<mark>]</mark>	v ? 🖂	AID				
	idion	na do 🔻	estilo de	letra ing 🔻	Arial	▼ 型 Itur 4	4.0000CM 👻	rgu 4.0000CM	•	
20				10		. P	1	° I		20

d'x	
Artcut6	×
Outputs somente já o objeto que seleciona, dir	eito?
Sim	Não

4.10 Na janela de exportação de escultura clique noo botão de EXPORTAÇÃO.

exportação de escultura Equipamento JK871(HPGL) configurar máquina] ligar a COM3 configurar porto]	tamanho real largura: 20.9 ÷ CM altura: 30.8 ÷ CM	
	ponto inicial horizontal: 0 CM vertical: 0 CM testar exportação de escultura terminar nto copiar automaticamente número de cópias 1 intervalo horizontal 0 CM	DRZ WDSON ESSO®

4.11 Quando a janela OUTPUT TO CUTTER abrir clique em começar.

exportação de escultura							
Equipamento JK871(HPGL)		rar máquina					
ligar a COM3	✓ configurar porto	Output To Cutter - 🗆 🗙					
tamanho de material [User Defined] Iargura 29.7 ÷ CM comprimento 21 ÷ CM área de exportação: Página: 1 ÷ área: 1 ▼ articulações: 0mm ▼	F Image: Property of the second	número de trabalho total: 1 o presente trabalho: 1 -					